

KNAUF

Fireboard - Spachtel

Stucco in polvere a base di gesso con
additivi sintetici

Stucchi

10/2018



Descrizione

COMPOSIZIONE

Knauf Fireboard Spachtel è un composto in polvere a base di gesso, migliorato con additivi sintetici.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Knauf Fireboard Spachtel si utilizza per:

- Stuccatura di giunti tra lastre Knauf Fireboard armati con nastro Knauf in fibra di vetro;
- Rasatura di lastre Knauf Fireboard.

CONFEZIONAMENTO

Sacchi da 10 kg

STOCCAGGIO

Conservare i sacchi in un luogo asciutto. Proteggere dall'umidità. I sacchi aperti devono essere chiusi con cura. Il prodotto si conserva per 6 mesi.

Build on us.

Caratteristiche

- In polvere;
- A base di gesso;
- Si amalgama facilmente, non forma grumi durante l'impasto;
- Buona adesività;
- Ottima consistenza plastica;
- Elevato potere di imbibizione;
- Facilmente eliminabile per la pulizia di attrezzi e recipienti.

Lavorazione**Materiale occorrente**

Per la stuccatura, utilizzare un rapporto stucco/acqua pari a circa 1,2 Kg di Knauf Fireboard Spachtel in 1 litro di acqua.
Come dati generali, si può tener conto dei seguenti consumi in Kg/m²:

Applicazione	Soffitto	Parete
Stuccatura giunti	0,3	0,25 (per lato)
Stuccatura + rasatura	1	0,85 (per lato)

Rapporto di miscelazione

10 Kg di Stucco Fireboard Spachtel: 8,5 litri d'acqua

Sottofondo

Prima dell'applicazione di Knauf Fireboard Spachtel, le lastre Knauf Fireboard montate devono essere aciutte, pulite e prive di polvere nella zona dei giunti.

Preparazione

Spargere uniformemente Knauf Fireboard Spachtel in un recipiente pulito contenente acqua fredda e pulita finché il materiale appare sulla superficie dell'acqua (max 2,5 Kg in ca. 2 litri di acqua).
Lasciare riposare per 2-3 minuti, quindi impastare senza ulteriori aggiunte con una cazzuola da gesso o una spatola fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi.
Se l'impasto dovesse risultare troppo denso, regolare aggiungendo acqua. Non aggiungere materiale asciutto se l'impasto è troppo diluito (rischio di formazione grumi).

Applicazione

Per la stuccatura dei giunti: stendere il nastro Knauf in fibra di vetro (Art. 3698) su un letto di Knauf Fireboard Spachtel, lasciare che lo stucco faccia presa e quindi procedere con la stuccatura.
Dopo che il prodotto ha fatto presa, carteggiare se necessario le zone stuccate.
Rasatura di lastre Knauf Fireboard®: si deve procedere alla rasatura completa delle lastre Knauf Fireboard® con Knauf Fireboard Spachtel per ottenere una superficie liscia e omogenea.
Prima di applicare un rivestimento (pittura, tappezzeria...) trattare la superficie con un idoneo prodotto di sottofondo, scelto in base al tipo di rivestimento da applicare.

Stuccatura dei giunti

Applicare uno strato sottile di Stucco Fireboard e stendere il nastro di armatura in fibra di vetro. Proseguire con le mani di stuccatura solo quando lo stucco si è completamente asciugato.

Rasatura completa

Se si desidera ottenere una buona finitura superficiale, si consiglia di rasare completamente le lastre di Knauf Fireboard Spachtel.

Trattamento della superficie

Dopo la stuccatura, se necessario levigare leggermente le zone stuccate. Prima di applicare un rivestimento (p.es. pittura, tappezzerie) trattare la superficie con un idoneo prodotto isolante per mano di fondo (Knauf Tiefengrund - K 451).

Temperatura di utilizzo

Per la stuccatura, la temperatura dell'ambiente non dovrebbe essere inferiore a +10°C.

Taglio a misura di lastre Fireboard

Intagliare la faccia a vista della lastra Fireboard con un taglierino.
Spezzare la lastra Fireboard e intagliare la facciata retro.

Temperatura di lavorabilità

Stuccare in condizioni stabili di umidità e di temperatura.
Per la stuccatura la temperatura ambiente non deve essere inferiore a +10°C.

Tempi di lavorabilità

Utilizzare entro 45 minuti dalla preparazione, trascorsi i quali ha inizio la presa. Recipienti e utensili non puliti riducono il tempo utile per l'utilizzo del prodotto. Non utilizzare materiale che sta facendo presa: aggiungendo acqua il materiale non diventa nuovamente utilizzabile.

Avvertenze

Tutti gli attrezzi adoperati per la preparazione dell'impasto devono essere lavati accuratamente dopo l'uso; eventuali residui di materiale indurito possono influire sul rendimento e le caratteristiche del prodotto in una preparazione successiva.
È necessario dal punto di vista tecnico, per la protezione antincendio, stuccare tutti i giunti tra le lastre e le teste delle viti, o delle grappe con Knauf Fireboard Spachtel. Nel caso di rivestimento di colonne si consiglia l'uso di profili angolari di protezione.

Sede
Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s.
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Intonaci
Gambassi Terme (FI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.